



PRAMOS návody, rady, tipy

Návod na montáž oken

Potřebné nářadí, vybavení a díly

vodováha, turbošrouby + krytky (popřípadě montážní kotvy- ty jsou součástí dodávky společně s oknem)
akuvrtačka (elektrická vrtačka), nízkoexpanzní polyuretanová pěna, klínky, kladívko, plochý šroubovák,
klíč pro seřízení okna, metr, plastové podložky

Postup:

- Začneme namontováním okenní kliky z důvodu otevření křídla a možnosti jeho vysazení. Před montáží kliky odstraňte ochrannou krycí folii v jejím okolí. Kliku namontujte pomocí akuvrtačky s křížovým bitem nebo klasickým křížovým šroubovákem.
- Sejměte plastové krytky z horních pantů. Pomocí šroubováku s plochou hlavou vysuňte čepy z horních pantů. Kliku otočte do vodorovné polohy otevřeno a pomalu vysadte křídla vytažením ze spodního pantu.
- Předvrtaný rám vložte do stavebního otvoru a zajistěte ho na několika místech pomocnými dřevěnými klíny. Vyvažte rám pomocí vodováhy.
- Přes otvory v rámu vyvrtejte otvory do zdiva. Turbošrouby našroubujte skrz rám do zdi. Dbejte však na to, abyste nepřitáhli turbošrouby příliš k rámu a neprošli rám. Na turbošrouby připevněte plastové krytky.
- V případě kotvení pásovými kotvami kotvu upevněte rotačním pohybem do drážky okenního rámu a pomocí hmoždinek ukotvěte do zdiva. Max. rozteč mezi kotvami 700 mm, první kotva 150 mm od rohu okenního rámu.
- Odstraňte klínky a nasadte křídla do zabudovaného rámu. Vyzkoušejte funkce okna – otevření do všech poloh. Nasadte zpět plastové krytky na panty. Prostor mezi rámem a ostěním vyplňte polyuretanovou montážní pěnou. Ochranné folie z oken odstraníme až po případném zednickém zapravení. Ze strany exteriéru je potřeba ochranné pásky sejmout nejpozději do 3 měsíců.