



PRAMOS® Okna inspirovaná lidmi.



PRAMOS návody, rady, tipy

Návod na montáž dveří

Potřebné nářadí, vybavení a díly

vodováha, turbošrouby + krytky (popřípadě montážní kotvy- ty jsou součástí dodávky společně s oknem)
akuvrtačka (elektrická vrtačka), nízkoexpanzní polyuretanová pěna, klínky, kladívko, plochý šroubovák,
klíč pro seřízení okna, metr, plastové podložky

Postup:

- Vysadte dveřní křídlo z rámu, křídlo postavte a opřete tak, aby nedošlo k jeho poškození.
- Vložte rám do připraveného otvoru.
- Uсадte do váhy dveřní rám ve správné výšce, zaklíňujte, na vypodložení použijte pastové podložky.
- Spodní část rámu a pantovou stranu ukotvete pomocí turbošroubů nebo pásových kotev (dodržte rozteč max 700 mm , od rohu 150 mm).
- Ukotvete spodní část rámu na klikové straně 1 turbošroubem nebo kotvou.
- Nasaďte dveřní křídlo do rámu.
- Horní roh rámu na klikové straně dorovnáme podle dovření křídla pomocí klínků (křídlo má určitou toleranci v rovinnosti a proto je potřeba rám přizpůsobit dveřnímu křídlu).
- Ukotvete rám na klikové straně a horní část dveřního rámu opět pomocí turbošroubů nebo pásových kotev.
- Připojovací spáru vyplňte nízkoexpanzní montážní pěnou.
- Ochranné folie z oken odstraníme až po případném zednickém zapravení, tyto pásy je nutné sejmut nejpozději do 3 měsíců.